

راهنمای سریع استفاده از بارکدخوان بیسیم PDT 8223

پس از جازدن باتریهای قابل شارژ داخل بارکدخوان , Base را با کابل USB به کامپیوتر وصل کنید و سپس با روشن کردن بارکدخوان توسط دکمه ی قرمز وارد منوی اصلی دستگاه شوید

منوهای دستگاه:

Wireless Scanning:1

این گزینه برای ارسال مستقیم (Online) بارکد به کامپیوتر استفاده میشود به این صورت که اطلاعات بلافاصله پس از ارسال به سیستم , در هر محیط نرم افزاری که باز باشد بارکدها نمایش داده میشوند همچنین با زدن دکمه ی F1 میتوانید با وارد شدن به محیط Input Barcode به صورت دستی بارکد موردنظر خود را وارد کنید لازم به ذکر است که ارسال اطلاعات به صورت آنلاین تا فاصله ی 200 متری بارکدخوان تا Base مقدور میباشد...

Barcode Capture:2

برای ذخیره کردن بارکدها داخل حافظه ی دستگاه و ارسال آنها به صورت آنلاین مورد استفاده قرار میگیرد به این صورت که با انتخاب گزینه ی Scan Barcode میتوانید به تعداد 60000 رکورد بارکد را بخوانید برای ارسال اطلاعات با برگشتن به صفحه ی قبلی با انتخاب گزینه Wireless send میتوانید بارکدهای خوانده شده را به سیستم منتقل کنید همچنین برای پاک کردن حافظه ی دستگاه در قسمت Barcode Capture باید با انتخاب گزینه شماره 5.Clean data بارکدهای ذخیره شده در حافظه ی بارکدخوان را حذف نمایید

Direct inventory:3

عملکرد مشابه Barcode Capture دارد با این تفاوت که میتوانید با اضافه کردن دستی تعداد بارکدها بدون تکرار در خواندن بارکدهای تکراری کار انبارگردانی را به آسانی انجام دهید. برای انجام این کار ابتدا گزینه ی Inventory را انتخاب کنید , بارکد مورد نظر را بخوانید و با زدن اعداد روی کیبورد تعداد مورد نظر را به بارکد وارد کنید سپس در صورتی که میخواهید تعداد را با بارکد مورد نظر جمع کنید گزینه ی Add و برای در نظر گرفتن کلی تعداد بارکد گزینه ی Cover را انتخاب کنید برای انتقال اطلاعات گزینه ی Wireless Send و برای پاک کردن حافظه ی دستگاه در منوی Inventory گزینه ی Clean data را انتخاب کنید...

• برای شارژ کردن دستگاه ابتدا کابل mini usb را به دستگاه متصل کنید سپس با انتخاب گزینه ی Charge.5

در صفحه ی اصلی دستگاه میتوانید باتریها را شارژ کنید(باتری ها حتما باید قابل شارژ باشند)